

# DAPF六氟灵®使用说明

针对有氢氟酸(HF)及其酸性衍生物喷溅后对皮肤的紧急清洗。如没有专门的六氟灵洗眼器,可以选择它清洗眼睛,但是由于压力关系,感觉不会太舒服。感谢您对我公司DAPF便携式独立清洗器的信赖。

## DAPF是什么?

它是5公升容量的六氟灵®便携式独立清洗器。在喷溅发生后一分钟内的对受到氢氟酸(HF)及其酸性衍生物入侵的身体部位清洗。

## 安装和使用原理:

由于它5公升容量所以要求在事故发生后60秒内对皮肤进行清洗。DAPF必须安装在靠近易发生氢氟酸喷溅事故的危險区域;它可以由操作员拉着移动。



## 功效最大推荐使用:

DAPF作为第一时间对身体表面的紧急清洗。它的功效由六氟灵活跃物质控制。在事故中被推荐使用完所有溶液。身体受到喷溅的伤员需要先退却所有衣物后再进行清洗,为了避免化学物质通过衣服更大地跟身体接触。

### 一般推荐:

DAPF必须作为第一清洗溶液进行清洗;如先用水进行清洗了就延误了最佳的救治时间,从而影响到救治的功效。在有效期内进行使用。

DAPF装置系统为一次性使用。

如遇到大面积化学品喷溅,需要使用完全部溶液。

清洗后,我们建议咨询专业医生

### 六氟灵®的有效范围和局限:

六氟灵®被用于停止酸的腐蚀性和氟的有毒性产生灼伤的演变,它有效地阻止HF及其酸性衍生物的危害。但是如遇到多种化学喷溅,如:酸,碱,氧化剂,还原剂,螯合剂,溶解剂,我们推荐使用敌腐特灵®,它的万能功能几乎可以应对所有危险化学物质喷溅。

### 如果灼伤已经产生,或者在60秒后才进行干预,该怎么做呢?

如果已经在60秒之外才进行干预,化学物质已经起作用了,灼伤已经在产生。需要想到一种改善紧急救治的清洗液,六氟灵®被证实了面对延迟救治仍然有很好的效果(喷溅发生60秒后)。如遇到延迟清洗,我们仍然推荐把DAPF作为第一清洗溶液进行清洗,它的理想清洗持续时间为“受污时间”的3-5倍的时间。请咨询专业医生保证后续治疗,通常情况,会选用葡萄糖酸钙用于“受污部位”。

### 检修和维护:

DAPF不要求特殊储存,只要它不暴露在结冰状态下。因为这样一种水溶液在结冰后不能立即被投入使用。解冻后,它不会失去清洗效用。理想温度在15和35°C之间。产品需要在有效限定日期前进行更换(日期请参照标签处)。

### 毒性分析

六氟灵是一种无刺激,无毒,不会引起变态反应的溶液。

科研报告,使用实例,毒性数据,产品测试名单和一般推荐使用请查阅我们的网站:  
[www.prevor.com.cn](http://www.prevor.com.cn) 或 [www.prevor.com](http://www.prevor.com)

中国北京东城区灯市口大街33号 国中大厦526A室 100006  
电话:(86-10) 6554 3650, 6523 0056 传真:(86-10) 6522 4350  
电子信箱:china@prevor.com 网址:www.prevor.com / www.prevor.com.cn

