

便携式独立冲洗器保护盒使用说明

箱体：

- 采用热塑性塑料聚丙烯制成。
- 坚固，耐冲击，不易开裂。
- 聚丙烯防腐转轴。
- 耐腐蚀性环境（石化工业、海洋.....）
- 配备一道绿门、水密封口和一个可视PC窗口。
- 尺寸：655（高）×314（宽）×239（直径）
- 重量：2 公斤（含硬纸板时2.8公斤）



箱内物品及安装说明：

箱内物品：

- 塑料盒×1
- DAP ×1（尚未使用）
- 说明标志（新DAP时）

将保护盒安装到需要防护能够接触到的地方：

- 将DAP从盒中取出。
- 穿过盒上的预钻孔将箱体悬挂起来。
放置箱体时，门转轴必须放在左边以保证良好的水密性（建议高度：盒顶离地1.10米）。
- 更换DAP，将软管插入盒内；然后将DAP安装到显示产品名称的标签所示位置，使其能够透过窗口看到
- 用2个搭扣关闭保护盒，检查门的位置，以保证良好的水密性。

